# ADJUSTING KNURLING TOOL HOLDER

Flexible and adjustable knurling tool holder HSS Knurl LH and RH
Medium Knurling Pressure is absorbed by Tool Holder.







TECHNICAL SPECIFICATIONS

| Ordering No. | Holder Size | | Size of Knurls | | Working Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
| 391240 | 1 x 3/4 x 8.3/4 | 25 x 19 x 219 | 3/4 x 3/8 x 1/4 | 19 x 9.5 x 6.35 | 3/16 - 2 | 5 - 50 |
| 391250 | 1.3/16 x 1.5/32 x 12.1/4 | 30 x 29 x 307 | 3/4 x 3/8 x 1/4 | 19 x 9.5 x 6.35 | 1.3/16 - 4 | 30 - 100 |
| 391260 | 3/8 x 3/8 x 5.3/4 | 9.5 x 9.5 x 147 | 3/4 x 3/8 x 1/4 | 19 x 9.5 x 6.35 | 1/8 - 1 | 3 - 25 |

# ADJUSTING KNURLING TOOL HOLDER

Flexible and adjustable Knurling tool holder HSS Knurl LH and RH Medium.
Knurling Pressure is absorbed by Tool Holder.







TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | Ordering No. | Holder Size | | Size of Knurls | | Working Capacity | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm |
| • | 391270 | 3/8 x 5/8 x 5.3/8 | 9.5 x 16 x 135 | 3/4 x 3/8 x 1/4 | 19 x 9.5 x 6.35 | 1/8 - 1 | 3 - 25 |
| • | 391275 | 1/2 x 3/4 x 7 | 12.7 x 19 x 175 | 3/4 x 3/8 x 1/4 | 19 x 9.5 x 6.35 | 1/8 - 2 | 3 - 50 |

Sutable for Mini Lathe Machines