
BaerCoil® Thread Repair Kits

- Drill HSS
- STI Bottoming Tap HSSG
- Inserting Tool
- Tang Break Tool
- Wire Thread Inserts - type: “free running“ - length: 1,5 D
- Instruction for use



M ISO metric thread





				1,5 D	No.
M 2 x 0,4	EBW01	BZ001	2,1 mm	20	B4001
M 2,2 x 0,45	EBW01	BZ001	2,3 mm	20	B4002
M 2,5 x 0,45	EBW02	BZ002	2,6 mm	20	B4003
M 3 x 0,5	EBW03	BZ003	3,2 mm	20	B4005
M 3,5 x 0,6	EBW03	BZ003	3,7 mm	20	B4006
M 4 x 0,7	EBW04	BZ004	4,2 mm	20	B4007
M 5 x 0,8	EBW05	BZ005	5,2 mm	20	B4009
M 6 x 0,75	EBW06	BZ006	6,3 mm	10	B0675
M 6 x 1,0	EBW06	BZ006	6,3 mm	20	B4010
M 7 x 1,0	EBW07	BZ006	7,3 mm	20	B4011
M 8 x 0,75	EBW08	BZ008	8,3 mm	10	B0875
M 8 x 1,0	EBW08	BZ008	8,3 mm	20	B4013
M 8 x 1,25	EBW08	BZ008	8,3 mm	20	B4012
M 9 x 1,0	EBW08	BZ008	9,3 mm	10	B0091
M 9 x 1,25	EBW08	BZ008	9,3 mm	15	B4014
M 10 x 1,0	EBW10	BZ010	10,3 mm	15	B4018
M 10 x 1,25	EBW10	BZ010	10,3 mm	15	B4017
M 10 x 1,5	EBW10	BZ010	10,4 mm	15	B4016
M 11 x 1,0	EBW10	BZ010	11,4 mm	5	B0111
M 11 x 1,25	EBW10	BZ010	11,4 mm	5	B1125
M 11 x 1,5	EBW10	BZ010	11,4 mm	10	B4019
M 12 x 1,0	EBW12	BZ012	12,3 mm	10	B4024
M 12 x 1,25	EBW12	BZ012	12,3 mm	10	B4023
M 12 x 1,5	EBW12	BZ012	12,4 mm	10	B4022
M 12 x 1,75	EBW12	BZ012	12,4 mm	10	B4021
M 13 x 1,25	EBW12		13,25 mm	5	B1315
M 13 x 1,5	EBW12		13,25 mm	5	B1325
M 14 x 1,0	EBW14		14,4 mm	10	B4031
M 14 x 1,25	EBW14		14,4 mm	10	B4030
M 14 x 1,5	EBW14		14,4 mm	10	B4029
M 14 x 2,0	EBW14		14,5 mm	10	B4028
M 15 x 1,5	EBW14			5	B1515
M 15 x 2,0	EBW14			5	B1520
M 16 x 1,5	EBW14			10	B4033
M 16 x 2,0	EBW14			10	B4032

For sizes bigger than M 13 use a long nose pliers to remove the tang.