

Einstellgeräte ESU für Innenfeinmessgeräte



- ▶ Werksnorm
- ▶ horizontal und vertikal einsetzbar
- ▶ Nennmaß wird durch Endmaße eingestellt
- ▶ Messkontakte aus Hartmetall,
Ebenheit $\leq 0,6\mu\text{m}$
- ▶ Einstellbacken zur Ausrichtung der Messachse
- ▶ Einstellunsicherheit $\leq 2\mu\text{m}$
- ▶ schwerer Standfuß
- ▶ Lieferung einzeln verpackt,
ohne Endmaße

! Andere Einstellbacken für Fremdfabrikate
auf Anfrage.

Setting instruments ESU for bore gauges

- ▶ Work standard
- ▶ Horizontal and vertical application
- ▶ Nominal size adjusted with gauge blocks
- ▶ Measuring contacts made of tungsten carbide,
flatness $\leq 0.6\mu\text{m}$
- ▶ Setting blocks for aligning the measuring axis
- ▶ Setting uncertainty $\leq 2\mu\text{m}$
- ▶ Heavy base
- ▶ Delivered in individual packages,
without gauge blocks

! Other setting jaws for other brands
on request.

 mm	 kg	Nº SCHWENK	Nº
4,5 – 160	5,1	125 00001	1048 501
4,5 – 290	5,3	125 00029	1048 502
35 – 290	5,9	125 00002	1048 503
160 – 510	12,1	125 00003	1048 504
160 – 800	16,0	125 00030	1048 505



No. 1048 501